

Austausch eines Kunststoff - Fenstergriffs

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Benötigtes Werkzeug: Kreuz-Schlitz-Schraubendreher

Schritt 1

Bringen Sie den Fenstergriff in eine waagerechte Position

Schritt 2

Drehen Sie die Abdeckkappe zur Seite, sodass die Befestigungsschrauben zum Vorschein kommen.

Schritt 3

Lösen Sie anschließend die Befestigungsschrauben und ziehen Sie den Fenstergriff vom Fensterflügel ab. Reinigen Sie den Bereich bei Bedarf gründlich.

Schritt 4

Nehmen Sie Ihren neuen abschließbaren Fenstergriff und bringen Sie diesen in die waagerechte Position. Drehen Sie die Abdeckkappe zur Seite.

Schritt 5

Nachdem Sie den neuen Fenstergriff aufgesteckt haben kann dieser mit den neuen Schrauben befestigt werden. Diese sollten fest angezogen werden damit der Griff kein Spiel hat.

Schritt 6

Zum Schluss drehen Sie die Abdeckkappe zurück in ihre Ausgangsposition und der neue Fenstergriff ist einsatzbereit.