

Abschließbaren Schüco Aluminium-Fenstergriff selbst montieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Demontage

Benötigtes Werkzeug: 2-3mm Dorn oder ein Schraubendreher

Schritt 1

Bringen Sie den Fenstergriff in die horizontale Drehstellung. Öffnen Sie den Flügelrahmen.

Schritt 2

In Höhe des Griffes im Kammergetriebe befindet sich ein Loch. Die Rastung des Fenstergriffs mit dem Schraubendreher oder Dorn durch die Bohrung zurückdrücken bis der Fenstergriff herauspringt. Anschließend kommt die Rosette zum Vorschein.

Schritt 3

Nun kann die Rosette abgeschraubt werden. Hierzu die Schrauben mit Hilfe eines Schraubendrehers lösen und die Rosette aus dem Profil ziehen.

Montage

Schritt 1

Die Rosette durch das Flügelprofil in das Kammergetriebe stecken bis die neue Deckrosette bündig auf dem Flügelprofil aufliegt.

Schritt 2

Beide Schrauben zur Befestigung der Rosette anziehen. Den neuen abschließbaren und einbruchhemmenden Fenstergriff durch die horizontale Drehstellung in die Rosette einschieben bis die Rastung im Kammergetriebe sichert. Nun kann das Fenster geschlossen und die Funktion geprüft werden.